


**AUTO ISLAMIC AZAN CLOCK**

**WITH QIBLA DIRECTION**

**(1,000 CITIES & 5 DIFFERENT OF FULL AZAN VOICES /DOAA)**




**AUTO ISLAMIC AZAN CLOCK  
WITH QIBLA DIRECTION  
(1,000 CITIES & 5 DIFFERENT OF FULL  
AZAN VOICES/DOAA)**

**MAIN FEATURES:**

- (1) 1,000 CITIES AZAN TIMES & WORLD TIMES
- (2) FULL AZAN WITH 5 DIFFERENT VOICES  
(MAKKAH, MADINAH, EGYPTIAN, AL-AQSA,  
TURKISH) & DOAA
- (3) FIVE PRAY TIMES ON SCREEN WITH FULL AZAN  
AUTOMATICALLY
- (4) QIBLA DIRECTION
- (5) HIJRI AND GREGORIAN CALENDARS
- (6) TEMPERATURE ( ° C / ° F)
- (7) DAILY ALARM
- (8) AUTO ALARM
- (9) DAYLIGHT SAVING TIME
- (10) DELTA FUNCTION
- (11) SNOOZE
- (12) VOLUME CONTROL SWITCH
- (13) DC JACK FOR POWER SUPPLY  
(FOR WALL & TABLE CLOCKS ONLY)
- (14) FULL SCREEN LIGHT  
(EXCEPT WALL & TRANSPARENT CLOCKS)

## ICON DESCRIPTION



1.GREGORIAN/HIJRI CALENDAR

7.AUTO ALARM

2.QIBLA DIRECTION

8. AZAN TIMES

3.CITY NAME

9. AZAN ON

4.DAY(ENGLISH/ARABIA)

10. ACTUAL TIME


5.TEMPERATURE (° C / ° F)

11. AZAN VOICE

6.DAILY ALARM

12. DST

## SELECT THE DESIRED CITY

1. PRESS **CITY** TO ENTER CITY MODE (CITY ICON FLASHING)
2. USE **TAB** , **UP** OR **DOWN** TO SELECT THE DESIRED CITY  
★ **TAB** INCLUDED 21 CITIES AS BELOW:  
LOS ANGELES ~ NEW YORK ~ CAIRO ~AMSTERDAM~  
BRUSSELS ~PARIS ~ LONDON ~FRANKFURT~  
KUALA LUMPUR~SYDNEY ~ JAKARTA ~ ISTANBUL ~  
BOMBAY ~ KARACHI~RABAT~ DAMASCUS ~ JEDDAH ~  
MAKKAH ~ RIYADH ~DUBAI ~ LOCAL CITY(INITIAL  
SETTING:MAKKAH)  
FOR EXAMPLE: USE **TAB** TO SHIFT THE DESIRED CITY,  
IF THE CITY CAN NOT BE FOUND FROM **TAB**-SHIFT,  
LOOK UP THE INTERNATIONAL DIALING TELEPHONE  
CODE OF THAT COUNTRY AND USE **UP** OR **DOWN** TO  
SELECT YR DESIRED CITY NAME WITH 8 LETTERS ON  
SCREEN AMONG 1000 CITIES.
3. RETURN TO  MODE TO FIX THE ALL RELATED  
DATA FOR YOUR SELECTED CITY.
4. SETTING QIBLA'S DIRECTION:
  - AFTER SELECTING THE DESIRED CITY, QIBLA'S  
DIRECTION WILL APPEAR AUTOMATICALLY ON  
THE LEFT SIDE OF THE SCREEN.
  - USE THE MAGNETIC COMPASS TO IDENTIFY THE NORTH.
  - TURN THE SCREEN TOWARDS THE SOUTH, THEN THE  
CORRECT DIRECTION OF QIBLA WILL BE SET.

## SETTING TIME & CALENDAR

1. PRESS  TO SELECT GREGORIAN (SUN SYMBOL) OR HIJRI (MOON SYMBOL) CALENDAR.

\*WILL DISPLAY HIJRI AND GREGORIAN IN SEQUENCE FIVE SECONDS EACH IN CASE TO SELECT HIJRI CALENDAR

2. PRESS **SET** TO ADJUST THE TIME & CALENDAR IN THE FOLLOWING SEQUENCE:



(DAY WILL BE AUTO ADJUSTED DEPEND ON GREGORIAN CALENDAR)

3. WHILE THE DIGITS (HOUR, MINUTE, YEAR, MONTH & DATE) ARE SELECTED (FLASHING), PRESS **UP** TO INCREASE OR **DOWN** TO DECREASE THE NUMBER & DATA

\*NOTE-THE HOUR DISPLAY CAN SHOW CIVILIAN OR OR MILITARY TIME. WHILE SET HOUR IS SELECTED, PRESS UP OR DOWN PAST MIDNIGHT HOUR IN CURRENT TYPE TO SWITCH TO THE OTHER TIME TYPE.

4. WHILE SETTING DELTA-FAJR, SHROQ, ZOHER, ASAR, MAGRIB OR ISHA, PRESS **UP** TO INCREASE OR **DOWN** TO DECREASE THE NUMBER IN THE RANGE OF -30 TO 30 MINUTES.

**DELTA** CAN CHANGE EACH PRAYER TIMES BY A DEFINED AMOUNT OF MINUTES IN THE RANGE OF +30 MINUTES. FOR EXAMPLE IF YOU SELECTED DELTA -FAJR OF +5, SO FAJR PRAYER WL BE DELAYED 5 MINUTES AFTER THE ORIGINAL FAJR TIME.

THIS FUNCTION WL BE DISCARDED WHEN CHANGE CITY.

- AFTER SETTING GREGORIAN CALENDAR, HIJRI CALENDAR WILL AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO THE ASTRONOMICAL MOON SIGHTING AT MAKKAH ON THAT DATE. BUT, WHEN HIJRI CALENDAR IS ADJUSTED, THE GREGORIAN CALENDAR REMAINS UNAFFECTED.

### AZAN VOICE SELECTION

THERE ARE 5 DIFFERENT OF FULL AZAN VOICES FOR SELECTION (MAKKAH, MADINAH, EGYPTIAN, AL-AQSA, TURKISH)

1. PRESS **AZAN VOICE** TO SELECT DIFFERENT AZAN VOICES

AS BELOW:

- AZAN 1 FOR MAKKAH
- AZAN 2 FOR MADINAH
- AZAN 3 FOR EGYPTIAN
- AZAN 4 FOR AL-AQSA
- AZAN 5 FOR TURKISH

2. WHEN SELECT ANY ONE OF 5 DIFFERENT FULL AZAN VOICES, USE **UP** OR **DOWN** TO TURN ON OR OFF "DOAA".

### SETTING DAILY ALARM

THE DAILY ALARM IS A REGULAR ALARM THAT RINGS AT THE SAME TIME EVERYDAY.

1. PRESS **DAILY ALM** TO ENTER DAILY ALARM MODE

(  FLASHING), THEN USE THE FOLLOWING STEPS

TO ADJUST **DAILY ALM** TIME.

OR PRESS **DAILY ALM** AGAIN TO TURN OFF **DAILY ALM**

(  DISAPPEAR)

2. PRESS **SET** TO CHANGE THE SELECTION IN THE FOLLOWING SEQUENCE:

**HOUR** — **MINUTE**



3. WHILE THE DIGITS ARE SELECTED (FLASHING), PRESS **UP** TO INCREASE OR **DOWN** TO DECREASE THE NUMBER.

4. AFTER SET THE **DAILY ALARM** TIME, PRESS  TO TURN BACK TO TIME MODE.


## SETTING AUTO ALARM

IT ALLOWS YOU TO REMIND THE PRAYER EXACTLY ON THE SAME TIME RELATIVE TO EACH AZAN SEPARATELY EVERYDAY. RANGE FROM (-) BEFORE 30 MINUTES TO (+) AFTER 30 MINUTES.

FOR EXAMPLE, SUPPOSE TO SET AUTO ALARM ON "-10" FOR FAJR AZAN, THE AUTO ALARM-FAJR WILL BE AUTOMATICALLY ADJUSTED EVERYDAY TO RING 10 MINUTES BEFORE FAJR AZAN.

1. PRESS **AUTO ALM** TO ENTER AUTO ALARM MODE
2. PRESS **SET** TO SET THE **AUTO ALARM-FAJR** TIME.
3. WHILE THE DIGITS ARE SELECTED (FLASHING),  
PRESS **UP** TO INCREASE OR **DOWN** TO DECREASE THE NUMBER (-30 TO +30 MINUTES).  
OR PRESS **AUTO ALM** AGAIN TO TURN OFF **AUTO ALM-FAJR** (  DISAPPEAR)
4. USE THE ABOVE SAME STEPS (2&3) TO ADJUST **AUTO ALM-SHROQ,ZOHER,ASAR,MAGRIB OR ISHA** TIME.
5. AFTER SET THE **AUTO ALM** TIME, PRESS  TO TURN BACK TO TIME MODE.

## AZAN TIMES & TURN ON/OFF AZAN

1. PRESS **AZAN** TO ENTER AZAN MODE (AZAN NAME FLASHING)
2. USE **SET** TO SELECT EACH AZAN TIMES (FAJR, SHROQ, ZOHER, ASAR, MAGHRIB & ISHA)
3. USE **AZAN** TO TURN ON/OFF EACH SELECTED AZAN SEPARATELY (AZAN ON  ICON ON INDICATOR)
  - PRESS **TALKING** (AZAN) TO SOUND FAJR (MORNING) AZAN WHEN DISPLAY FAJR TIME, SOUND GENERAL AZAN WHEN DISPLAY ZOHER, ASAR, MAGHRIB & ISHA TIME, OR SOUND DIDIDI WHEN DISPLAY SHROQ TIME.
  - DURING AZAN SOUNDS PRESS ANY BUTTONS TO STOP AZAN.

## TURN DST ON/OFF

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) IN SUMMER TIME FOR SOME CITIES.

PRESS **DST** TO TURN DST ON/OFF FOR YOUR SELECTED CITY. (DST ON WILL APPEAR ON DISPLAY)

- IN CASE TO TURN DST ON, AZAN TIMES ALSO WILL ADJUST AUTOMATICALLY.

## TEMPERATURE

TEMPERATURE MEASUREMENTS ARE TAKEN AUTOMATICALLY.

PRESS **UP/TEMP** IN NORMAL TIME MODE TO CHANGE THE DISPLAY FROM CELSIUS ( ° C) TO FAHRENHEIT ( ° F)



### **SNOOZE FUNCTION**

THE SNOOZE ONLY BE HAPPENED IF PRESS ANY BUTTON TO STOP CHIME DURING THE DAILY ALARM RINGING, THE SNOOZE WILL RING AGAIN WITH FIVE MINUTES INTERVAL FOR TWO TIMES.

### **VOLUME CONTROL**

USE VOLUME CONTROL SWITCH TO ADJUST THE VOLUME FOR SOUND AZAN AND ALARM.

### **BATTERIES**

REPLACE BATTERIES WHENEVER THE ALARM SOUND BECOMES WEAK OR THE DISPLAY BECOMES DIM OR DIFFICULT TO READ. USE ALKALINE BATTERIES FOR A LONG LASTING OPERATION.

REGULAR AC/DC ADAPTERS ALSO CAN BE USED(FOR WALL & TABLE CLOCKS ONLY), BUT MAKE SURE THAT THE ADAPTER IS ABOUT DC\_6V, AT LEAST 200 mA, AND THE POLARITY IS POSITIVE INSIDE AND NEGATIVE OUTSIDE, AS SHOWN ON REAR CABINET OF CLOCK.

### **CAUTION**

PRESSING THE **RESET** BUTTON OR RE-INSERT BATTERIES AGAIN WILL RETURN ALL SETTINGS TO THEIR ORIGINAL FACTORY VALUES. YOU SHOULD ONLY NEED TO USE THIS FEATURE IF YOUR UNIT IS NOT OPERATION A NORMAL MANNER.

**CITY LIST**

	COUNTRY CODE	COUNTRY	CITY
1	1	USA	ALBANY
2			ALBUQUERQUE
3			ATLANTA
4			AUSTIN
5			BALTIMORE
6			BATONROUGE
7			BIRMINGHAM
8			BOSTON
9			BUFFALO
10			CALGARY
11			CHARLOTTE
12			CHICAGO
13			CINCINNATI
14			CLEVELAND
15			COLUMBIA
16			COLUMBUS
17			DALLAS
18			DENVER
19			DES MOINES
20			DETROIT
21			EDMONTON
22			HALIFAX
23			HARRISBURG
24			HARTFORD
25			HONOLULU
26			HOUSTON
27			INDIANAPOLIS
28			JACKSON
29			JACKSONVILLE
30			JERSEY CITY
31			KANSAS CITY
32			LANSING
33			LAS VEGAS
34			LITTLE ROCK

35		LOS ANGELES
36		LOUISVILLE
37		MEMPHIS
38		MIAMI
39		MILWAUKEE
40		MINNEAPOLS
41		MONTGOMERY
42		MONTREAL
43		NASHVILLE
44		NEW ORLEANS
45		NEW YORK
46		NORFOLK
47		OKLAHOMA
48		OMAHA
49		ORLANDO
50		OTTAWA
51		PHILLADELPHIA
52		PHOENIX
53		PITTSBURGH
54		PORT ARTHUR
55		PORTLAND
56		PROVIDENCE
57		PUEBLO
58		QUEBEC
59		RALEIGH
60		RICHMOND
61		SACRAMENTO
62		SALT LAKE CITY
63		SAN DIEGO
64		SAN FRANCISCO
65		SEATTLE
66		SPRINGFIELD
67		ST. LOUIS
68		TALLAHASSEE
69		TOPEKA
70		TORONTO

71			TRENTON
72			VANCOUVER
73			WASHINGTON
74			WICHITA
75	7	RUSSIA	ALMATY
76			MOSCOW
77			ST. PETERBURG
78	20	EGYPT	ASYUT
79			ALEXANDRIA
80			AL LSMAILIYA
81			ASWAN
82			BENI SUEF
83			BUR SAID
84			CAIRO
85			DUMYAT
86			EL ALAMEIN
87			EL FAIYUM
88			EL KHARGA
89			EL MANSURA
90			EL SUWEIS
91			GIRGA
92			HELWAN
93			ISMA ILIYA
94			KOM OMBO
95			LUXOUR
96			MAGHAGHA
97			MALLAWI
98			MANFALUT
99			MARSA MATRUH
100			MUT
101			QASR FARAFRA
102			QENA
103			SALUM
104			SOHAG
105			SUEZ
106			TANTA

107			ZAGAZIG
108	27	SOUTH AFRICA	BLOEMFONTEI
109			CAPE TOWN
110			DURBAN
111			JOHANNESBURG
112			P.ELIZABETH
113			PRETORIA
114	30	GREECE	ATHENS
115			KAVALA
116			KOMOTINI
117			KORFU
118			LARISA
119			PATRA
120			SELANIK
121			VOLOS
122	31	NETHERLAND	AMERSFORT
123			AMSTERDAM
124			ARNHEIM
125			BEVERWIJK
126			BREDA
127			DEN HAAG
128			DEVENTER
129			DORDRECHT
130			EINDHOVEN
131			EMMEN
132			GRONINGEN
133			HAARLEM
134			HENGELO
135			LEERDAM
136			LEIDEN
137			MAASTRICHT
138			MIDDELBURG
139			NIJMWEGEN
140			RIJSSEN
141			ROTTERDAM
142			STENWIJK

143			TILBURG
144			UTRECHT
145			VENLO
146			ZWOLLE
147	32	BELGIUM	ANTERWERP
148			BRUGGE
149			BRUSSELS
150			CHATELET
151			DIEST
152			GENT
153			HASSELT
154			LIEGE
155			MALMEDY
156			MONS
157			NAMUR
158			SOIGNIES
159			ST.NIKLAAS
160			VERVIERS
161			ZEEBRUGGE
162	33	FRANCE	AMIENS
163			ANGERS
164			ANNECY
165			ANNEMASSE
166			BEAUVAIS
167			BELFORT
168			BESANCON
169			BEZIERS
170			BORDEAUX
171			BOURGES
172			BREST
173			CAEN
174			CALAIS
175			CANNES
176			CARCASSONNE
177			CHAMBERY
178			CHATEAURoux

179		COLMAR
180		CREIL
181		CREPY EN VALOIS
182		DIJON
183		FONTENAY
184		FREJUS
185		GRENOBLE
186		LA ROCHELLE
187		LANGRES
188		LE CREUSOT
189		LE HAVERE
190		LE MANS
191		LENS
192		LILLE
193		LIMOGES
194		LORIENT
195		LYON
196		MACON
197		MARSEILLES
198		METZ
199		MONT BLANC
200		MONTARGIS
201		MONTPELLIER
202		MULHOUSE
203		NANCY
204		NANTES
205		NICE
206		ORLEANS
207		PARIS
208		PERPIGNAN
209		POITIERS
210		REIMS
211		RENNES
212		ROUEN
213		SENS
214		STRASBOURG

215			THIERS
216			TOULOUSE
217			TOURS
218			TROYES
219			VERSAILLES
220			VICHY
221			VIERZON
222	34	SPAIN	BARCELONA
223			MADRID
224			MALAGA
225			PALMA
226			SALAMANCA
227			SEVILLE
228			VALENCIA
229			ZARAGOZA
230	36	HUNGARY	BUDAPEST
231			SOPRON
232			SZEGED
233	39	ITALY	BARI
234			BOLLOGNO
235			BRESCIA
236			FLORENCE
237			MILANO
238			MODENA
239			NAPOLI
240			PALERMO
241			PERUGIA
242			RIMINI
243			ROMA
244			TORINO
245			TRIESTE
246			VENEDIK
247			VERONA
248	40	ROMANIA	BABADAG
249			BRASOV
250			BUCHAREST



251			HIRSOVA
252			KOSTENSE
253			MANGALIA
254			PITESTI
255			SIBIU
256	41	SWITZERLAND	BASEL
257			BERN
258			DAVOS
259			GENEVA
260			INTERLAKEN
261			LAUSANNE
262			LUZERN
263			ST.MORITZ
264			ZERMATT
265			ZURICH
266	43	AUSTRIA	BREGENZ
267			FELDKIRCH
268			GRAZ
269			INSBRUCK
270			KLAGENFURT
271			KUPSTEIN
272			SALZBURG
273			LINZ
274			VILLACH
275			VIENNA
276	44	UNITED KINGDOM	BIRMINGHAM
277			BRIGHTON
278			BRISTOL
279			CAMBRIDGE
280			DOVER
281			DURHAM
282			EDINBURGH
283			EXETER
284			FOLKESTONE
285			GLASGOW
286			IPSWICH

287			LANCASTER
288			LEEDS
289			LENCESTER
290			LIVERPOOL
291			LONDON
292			MANCHESTER
293			MARGATE
294			NORTHAMPTE
295			NORWICH
296			NOTTINGHAM
297			OXFORT
298			PLYMMOUTH
299			SCHEFFIELD
300			YORK
301	45	DENMARK	AABENRAA
302			AALBORG
303			HELSINGOV
304			HERNING
305			HORSENS
306			KOLDING
307			KOPENHAG
308			NAESTVED
309			ODENSE
310			RANDERS
311			RINGSTED
312			ROSKILDE
313			SILKEBORG
314			SVENDBORG
315			VEJLE
316	46	SWEDEN	GOTHENBURG
317			MALMO
318			NORRKOPING
319			OREBRO
320			STOCKHOLM
321	47	NORWAY	BERGEN
322			KRISTIANSAND

323			OSLO
324			STAVANGER
325			TRONDHEIM
326	48	POLAND	WARSAW
327	49	GERMANY	AACHEN
328			AUGSBURG
329			BERLIN
330			BIELEFELD
331			BOCHUM
332			BONN
333			BRAUNSCHWEIG
334			BREMEN
335			BREMERHAVEN
336			CHEMNITZ
337			COTTBUS
338			DARMSTADT
339			DORTMUND
340			DRESDEN
341			DUESSELDORF
342			DUISBURG
343			ERFURT
344			ESSEN
345			FRANKFURT
346			FREIBURG
347			FUERTH
348			GELSENKIRCHEN
349			GOETINGEN
350			HAGEN
351			HALLE
352			HAMBURG
353			HANNOVER
354			HEIDELBERG
355			HEILBRONN
356			HILDESHEIM
357			INGOLSTADT
358			KARLSRUHE

359			KASSEL
360			KIEL
361			KOELN
362			KOPLENZ
363			KREFELD
364			LEIPZIG
365			LUBECK
366			LUDWIGSHAFEN
367			MAGDEBURG
368			MANNHEIM
369			MOCHENGLADBACH
370			MUENCHEN
371			MUENSTER
372			NUERNBERG
373			OSNABRUECK
374			PADERBORN
375			REGENSBURG
376			REUTLINGEN
377			ROSTOCK
378			SALZGITTER
379			SCHWERIN
380			SIEGEN
381			STRALSUND
382			STUTTGART
383			ULM
384			WIESBADEN
385			WOLFSBURG
386			WUERZBURG
387	51	PERU	LIMA
388	52	MEXICO	MEXICO
389	53	CUBA	HAVANA
390	54	ARGENTINA	BUENOS AIRES
391			LA PAZ
392	55	BRAZIL	BELEM
393			BELO HORIZONTE
394			BRASILIA

395			FORTALEZA
396			RECIFE
397			RIO DE JANEIRO
398			SALVADOR
399			SAO PAULO
400	56	CHILE	SANTIAGO
401	57	COLOMBIA	BOGOTA
402	60	MALAYSIA	ALOR SETAR
403			BATU PAHAT
404			BUTTERWORTH
405			CAMERON HIGHLANDS
406			GEORGE TOWN
407			IPOH
408			JOHAR BAHRU
409			KAMPAR
410			KANGAR
411			KERTEH
412			KOTA BAHRU
413			KOTA KINABALU
414			KUALA LUMPUR
415			KUALA TREMGGANU
416			KUANTAN
417			KUCHING
418			LABUAN
419			MARUDI
420			MELAKA
421			MENTAKAB
422			MUAR
423			PETALINGJAYA
424			PORT DICKSON
425			SANDAKAN
426			SEPANG
427			SEREMBAN
428			SHAH ALAM
429			SIBU
430			TAIPING

431			TELUK LINTAN
432	61	AUSTRALIA	ADELAIDE
433			BRISBAN
434			CAIRNS
435			CANBERRA
436			DARWIN
437			HOBART
438			MELBOURNE
439			NEWCASTLE
440			PERTH
441			SYDNEY
442			TOWNSVILLE
443			TWEED HEADS
444	62	INDONESIA	BALIKPAPAN
445			BANDUNG
446			BANJAMASIN
447			BOGOR
448			CIREBON
449			JAKARTA
450			JAMBI
451			JOGJAKARTA
452			KEDIRI
453			MADIUN
454			MAKASSAR
455			MALANG
456			MEDAN
457			PADANG
458			PALAMBANG
459			PEKALONGAN
460			PEKANBARU
461			PONTIANAK
462			PROBOLINGGO
463			SEMARANG
464			SINGKAWANG
465			SURABAYA
466			SURAKARTA

467			TEGAL
468			TELUK BENTUNG
469	63	PHILIPPINES	CEBU
470			DAVAO
471			CAGAYAN DE ORO
472			MANILA
473			ZAMBOANGA
474	64	NEW ZEALAND	AUCKLAND
475			CHRISTCHURCH
476			DUNEDIN
477			NAPIER
478			WELLINGTON
479	65	SINGAPORE	SINGAPORE
480	66	THILAND	BANGKOK
481			CHUMPHON
482			HAT YAI
483			PHUKET
484			SUNGAI KOLOK
485	81	JAPAN	OSAKA
486			TOKYO
487	82	SOUTH KOREA	SEOUL
488	84	VIETNAM	HANOI
489			SAIGON
490	86	CHINA	BEIJING
491			CHONG QUING
492			SHANGHAI
493			URUMQI
494	90	TURKEY	ADANA
495			ADIYAMAN
496			AFYON
497			AGRI
498			AKSARAY
499			AMASYA
500			ANKARA
501			ANTALYA
502			AYDIN

503		BALIKESIR
504		BATMAN
505		BURSA
506		CANAKKALE
507		CORUM
508		DENIZLI
509		DIYARBAKIR
510		DUEZCE
511		EDIRNE
512		ELAZIG
513		ERZINCAN
514		ERZURUM
515		ESKISEHIR
516		GAZIANTEP
517		GIRESUN
518		ISPARTA
519		ISTANBUL
520		IZMIR
521		KAHRAMAN MARAS
522		KARABUEK
523		KARAMAN
524		KARS
525		KASTAMONU
526		KAYSERI
527		KIRIKKALE
528		KIRKLARELI
529		KIRSEHIR
530		KOCAELI
531		KONYA
532		KUETAHYA
533		MALATYA
534		MANISA
535		MARDIN
536		MERSIN
537		MUGLA
538		MUS



539			ORDU
540			OSMANIYE
541			RIZE
542			SAKARYA
543			SAMSUN
544			SANLIURFA
545			SINOP
546			SIVAS
547			TEKIRDAG
548			TOKAT
549			TRABZON
550			USAK
551			VAN
552			YOZGAT
553			ZONGULDAK
554	91	INDIA	AGRA
555			AHMEDABAD
556			ALLAHABAD
557			BANGALORE
558			BHOPAL
559			BOMBAY
560			CALCUTTA
561			CHANDIGARH
562			CHENNAI
563			CUTTACK
564			GUWAHATI
565			HYDERABAD
566			JAIPUR
567			KANPUR
568			KOCHI
569			KOZHIKODE
570			LUCKNOW
571			MANGALORE
572			MYSORE
573			NEW DELHI
574			PATAN

575			PUNE
576			SRINAGAR
577			SURAT
578			TRIVANDRUM
579	92	PAKISTAN	ALIPUR
580			BAHAWALPUR
581			CHINIOT
582			DADU
583			GUJRANWALA
584			GUJRAT
585			HYDERABAD
586			ISLAMABAD
587			JACCOBABAD
588			JHELUM
589			KALAT
590			KARACHI
591			KASUR
592			KHANEWAL
593			KHUSHAB
594			KOHAT
595			LAHORE
596			LARKANA
597			MIANWALI
598			MIRPUR KHAS
599			MULTAN
600			NAWABSHAH
601			OKARA
602			PESHAWAR
603			QUETTA
604			RAHIMYAR KHAN
605			RAWALPINDI
606			SAHIWAL
607			SARGODHA
608			SHIKAR PUR
609			SIALKOT
610			SIBI

611			SUKKUR
612			TATTA
613			WAH
614	93	AFGHANISTAN	KABUL
615	94	SRILANKA	ANURADHAPURA
616			BATTICALOA
617			COLOMBO
618			JAFFNA
619			KANDY
620			MATARA
621			PUTTALAM
622	95	BURMA	RANGOON
623	98	IRAN	ABADAN
624			AHVAZ
625			ARAK
626			ARDABIL
627			BAKHTARAN
628			BANDAR 'ABBAS
629			BORUJERD
630			DEZFUL
631			ESFAHAN
632			GORGAN
633			HAMADAN
634			KARAJ
635			KASHAN
636			KERMAN
637			MESHED
638			ORUMIYEH
639			QAZVIN
640			QOM
641			RASHT
642			SHIRAZ
643			TEHRAN
644			TABRIZ
645			YAZD
646			ZAHEDAN

647			ZANJAN
648	212	MOROCCO	AL HOCEIMA
649			AGADIR
650			CASABLANCA
651			EL JADIDA
652			FES
653			KHEMISSET
654			KENITRA
655			MEKNES
656			MOHAMMEDIA
657			MARRAKECH
658			NADOR
659			OUIDA
660			RABAT
661			SAFI
662			SALE
663			TAZA
664			TANGIER
665			TETOUAN
666	213	ALGERIA	ALGIERS
667			ANNABA
668			BATNA
669			BEJAIA
670			BLIDA
671			CONSTANDINE
672			ECH CHELIFF
673			MOSTAGANEM
674			ORAN
675			OUZOU
676			SETIF
677			SID-BEL-ABBES
678			SKIKDA
679			TLEMCEM
680			WAHRAN
681	216	TUNISIA	BINZERT
682			GABES

683			GAFSA
684			KAIROUAN
685			SFAX
686			SOUSSE
687			TUNIS
688			ZARZIS
689	218	LIBYA	AJDABIYAH
690			AL KHUMS
691			AL MARJ
692			BENGHAZI
693			TRIPOLI
694			DARNAH
695			SURT
696			TUBRUQ
697	221	SENEGAL	DAKAR
698	222	MAURITANIA	NOUAKCHOTT
699	228	TOGO	LOME
700	233	GHANA	ACCRA
701	234	NIGERIA	ENUGY
702			JOS
703			KADUNA
704			KANO
705			LAGOS
706			MAIDUGURI
707			OGBOMOSHO
708	237	CAMEROON	YAOUNDE
709	242	CONGO	BRAZZAVILLE
710			OUESSO
711			POINTE NOIRE
712	243	ZAIRE	KINSHASA
713	249	SUDAN	EL OBEID
714			JUBA
715			KHARTOUM
716			NYALA
717			PORT SUDAN
718			WAD MEDANI

719	251	ETHIOPIA	ADDIS ABABA
720			ASMARA
721			DESSYE
722			GONDER
723			MEKELE
724	252	SOMALIA	BERBERA
725			BURAO
726			HARGEVSA
727			MERCA
728			MUQDISHO
729	253	DJIBOUTI	DJIBOUTI
730	254	KENYA	KISUMU
731			NAIROBI
732			NAKURU
733	255	TANZANIA	DAR ES SALAAM
734			DODOMA
735			MWANZA
736			TANGA
737			ZANZIBAR
738	256	UGADNA	KAMPALLA
739	260	ZAMBIA	LUSAKA
740	261	MADAGASCA	ANTANANARIVO
741	351	PORTUGAL	LISBON
742	352	LEXEMBOURG	LUXEMBOURG
743	353	IRELAND	DUBLIN
744	355	ALBANIA	TIRANA
745	356	MALTA	VALLETTA
746	357	CYPRUS	GAZIMAGOSA
747			GIRNE
748			LEFKOSA
749	358	FINLAND	HELSINKI
750			PORI
751			TAMPERE
752			TURKU
753			VAASA
754	359	BULGARIA	BURGAZ

755			HASKOY
756			PLEVNE
757			RUSCUK
758			SILISTRA
759			SMOLYAN
760			SOFIA
761			STALIN
762	375	BELARUS	MINSK
763	377	MONACO	MONTE CARLO
764	380	UKRAINE	KIEV
765			ODESSA
766	381	YUGOSLAVIA	BELGRADE
767	385	CROATIA	ZAGREB
768	387	BOSNIA	SARAJEVO
769	389	MACEDONIA	SKOPIE
770	420	CZECH REPUBLIC	PRAGUE
771	423	LIECHTENSTEIN	VADUZ
772	503	EL SALVADOR	SAN SALVADOR
773	505	NICARAGUA	MANAGUA
774			MATAGALPA
775	506	COSTA RICA	COSTA RICA
776	507	PANAMA	PANAMA
777	509	HAITI	P.AU PRINCE
778	593	ECUADOR	QUITO
779	595	PARAGUAY	ASUNCION
780	673	BRUNEI	BANDAR SERI BEGAWAN
781			TUTONG
782			SERIA
783	852	HONG KONG	HONG KONG
784	856	LAOS	LAOS
785	880	BANGLANDESH	BARISAL
786			BOGRA
787			CHITTAGONG
788			COX'S BAZAR
789			DHAKA
790			JESSORE

791			KHULNA
792			SAIDPUR
793	886	TAIWAN	TAIPEI
794	961	LEBANON	BALABAK
795			BEIRUT
796			SAYDA
797			SUR
798			TRIPOLI
799			ZAHLAH
800	962	JORDAN	AL JAFR
801			AL KARAK
802			AL MAFRAQ
803			AMMAN
804			AQABA
805			AZ ZARQA
806			IRBID
807			JARASH
808			MAAN
809			QASR AMRA
810			RAS-AN-NAQB
811	963	SYRIA	ABU KAMAL
812			AL LADHIQIYAH
813			AL QAMISHLI
814			ALEPPO
815			AR RAQQAH
816			DAMASCUS
817			DAYR AZ ZAWR
818			HAMA
819			HOMOS
820			IZRA
821			LATAKIA
822			TUDMUR
823	964	IRAQ	AL BASRAH
824			AL HILLAH
825			AL MAWSIL
826			AN NAJAF



827			AN NASIRIYAH
828			ARBIL
829			AS SULAYMANIYAH
830			BAGHDAD
831			BASRA
832			KIRKUK
833			MOSUL
834			RUTBAH
835	965	KUWAIT	AL BAHRAH
836			AL JAHAH
837			AL MAQWA
838			AL MATLA
839			KUWAIT
840			MINA AL AHMADI
841	966	SAUDI ARABIA	ABHA
842			ABU ARISH
843			AFIF
844			AFLAJ
845			AHAD MASARHA
846			AHAD ROFAIDAH
847			AHSA
848			AL DAIER
849			AL HARIQ
850			AL HARTH
851			AL KAMDL
852			AL MUJARDAH
853			AL MUZAHMIAAIYH
854			AL NAQBHANIYAH
855			AQIQ
856			ARAR
857			ARDA
858			ASSASSIYAH
859			AYOUN AL JOWA
860			BADAYA
861			BADR
862			BADR AL JANOUB

863		BAHA
864		BALJURASHI
865		BAQAA
866		BAYSH
867		BESHAH
868		BOQAIQ
869		BUKARIYH
870		BURYDAH
871		DAMMAM
872		DAMMD
873		DERIYYAH
874		DHAHRAN AL JANOUB
875		DHROMA
876		DOMAT AL JANDAL
877		DOWADMI
878		DUBA
879		EDABI
880		FARASAN
881		GARIYAT
882		GHAT
883		GLOH
884		HAFR AL BATEN
885		HAIL
886		HANAKIAYH
887		HAQL
888		HARAYMLE
889		HUBONA
890		HWATAT BINIA TAMIM
891		JEDDAH
892		JIZAN
893		JUBAIL
894		JUMUM
895		KHAFJI
896		KHARJ
897		KHARKHIR
898		KHAYBAR

899		KHAZALH
900		KHBASH
901		KHIBAR
902		KHOBAR
903		KHUMAIS MUSHAIR
904		KHURMAH
905		LAITH
906		MADINAH
907		MAHD
908		MAJMAAH
909		MAKKAH
910		MANDAQ
911		MIDHNAB
912		MUQWAH
913		MUHAIL
914		NAIRIYAH
915		NAJRAN
916		NIMAS
917		QAIS
918		QARA
919		QARIYAT AL ULYA
920		QATIF
921		QUNFUDAH
922		QWAIEIYAH
923		RABIGH
924		RAFHA
925		RAMMAH
926		RASS
927		RASS TANURAH
928		RIJAL ALMAA
929		RIYADH
930		RIYADH AL-KHABRA
931		RUAITH
932		RUNYAH
933		SABT AL ALAYA
934		SABYA

935			SAMTAH
936			SHAMASIYAH
937			SHANAN
938			SHAQRA
939			SHARORAH
940			SKAKA
941			SORAT ABIDAH
942			SULAYIL
943			TABUK
944			TAIF
945			TATHLEATH
946			TAYMA
947			THADIG
948			THAR
949			TRAIK
950			TROBAH
951			ULA
952			UMLUJ
953			UNAYZAH
954			WADI AL DWASIR
955			WAJH
956			YANBU
957			YDMA
958			ZULFI
959	967	YEMEN	AL HUDAYDAH
960			ADEN
961			MUKKALLA
962			TAIZZ
963			SANA'A
964	968	OMAN	AL AYN
965			HAFIT
966			KHALUF
967			MASIRAH
968			MATRAH
969			MUSCAT
970			NAZWA

971			SALALAH
972			SHINAS
973			SUR
974	970	PALESTINE	AL KHALIL
975			AL QUDS
976			GAZA
977			HAIFA
978			
979	971	U.A.E	ABU DHABI
980			ADJMAN
981			ALAYN
982			DUBAI
983			FUJAIRAH
984			RAS AL KHYMAH
985			SHARJAH
986	973	BAHRAIN	MANAMA
987			AWALI
988	974	QATAR	AD DAWHAH
989			AL JAMALIYAH
990			AL KHAWR
991			AL WAKRAH
992			DOHA
993			DUKHAN
994			UMM BAB
995	977	NEPAL	KATHMANDU
996	992	TAJKISTAN	DUSHANBE
997	994	AZERBAIJAN	BAKU
998	995	REPUBLIC OF GEORGIA	TBILISI
999	1868	TRINIDAD	PORT OF SPAIN
1000	1876	KINGSTON	KINGSTON

## وظيفة مؤقت الغفوة

يتم تشغيل وظيفة الغفوة في حالة الضغط على أي زر لإيقاف رنين المنبه، حيث يقوم مؤقت الغفوة بإعادة الرنين مرة أخرى مرتين بفواصل زمني خمس دقائق.

## التحكم في مستوي الصوت

استخدم مفتاح التحكم في مستوي الصوت لضبط مستوي الصوت الخاص بصوت الأذان والمنبه.

## البطاريات

قم باستبدال البطاريات عندما يصبح صوت المنبه ضعيفاً أو تصبح شاشة العرض غير واضحة أو يصعب قراءتها. يجب استخدام بطاريات قلووية لتعمل لفترات طويلة.

كما يمكن استخدام محولات التيار الكهربائي المتردد/ والتيار الكهربائي المباشر العادية (مع ساعات الحائط وساعات المكتب فقط)، ولكن يجب التأكد من أن المحول يستخدم مع التيار الكهربائي المباشر شدة 6 فولت، أو 200 مللي أمبير على الأقل، ويكون القطب الموجب بالداخل والقطب السالب بالخارج، كما هو موضح باللوحة الخلفية للساعة.

## تحذير

يؤدي الضغط على زر **إعادة الضبط** أو إعادة إدخال البطاريات مرة أخرى إلى إعادة كافة إعدادات الساعة إلى الإعدادات الافتراضية المستخدمة من قبل الجهة المصنعة. ولا يتعين عليك اللجوء إلى استخدام هذه الخاصية إلا إذا كانت الساعة خاصتك لا تعمل بشكل صحيح.

## مواقيت الأذان وتشغيل/إيقاف تشغيل الأذان

1. اضغط على [الأذان] للدخول إلى وضع الأذان (حيث يوضع اسم الأذان)
  2. استخدم ضبط لتحديد مواقيت كل أذان (الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)
  3. استخدم [الأذان] لتشغيل/ إيقاف تشغيل كل أذان من مواقيت الأذان المحددة بشكل منفصل (تظهر أيقونة تدل على تشغيل الأذان (ا))
- اضغط على [نطق الأذان] بصوت الفجر (أذان الصبح) وذلك عندما يتم عرض توقيت الفجر على شاشة عرض الساعة، ونطق الأذان العام عندما يظهر توقيت الظهر، العصر، المغرب، والعشاء على الشاشة، أو إطلاق صوت تنبيه (دي دي دي) وقت الشروق.
  - أثناء إصدار صوت الأذان، اضغط على أي زر لإيقاف صوت الأذان.

## تشغيل/إيقاف تشغيل التوقيت الصيفي

- ضبط التوقيت الصيفي في فصل الصيف في بعض المدن.
- اضغط على [التوقيت الصيفي] لتشغيل / إيقاف تشغيل التوقيت الصيفي الخاص بالمدينة التي قمت بتحديدتها.
- (سيظهر التوقيت الصيفي على شاشة العرض)
- في حالة تشغيل التوقيت الصيفي ، سيتم ضبط مواقيت الأذان تلقائياً.

## عرض درجات الحرارة

- يتم قياس درجة الحرارة تلقائياً.
- اضغط على [أعلى/ درجة الحرارة] في وضع التوقيت العادي لتغيير مقياس درجة الحرارة على شاشة العرض من الدرجة المنوية إلى درجة الفهرنهايت.

## إعداد المنبه التلقائي

تتيح هذه الوظيفة إمكانية تذكير المصلي بمواقيت الصلاة في مواعيد ثابتة يومياً وفقاً لضبطك له قبل الأذان (-) ب ٣٠ دقيقة أو بعد الأذان (+) ب ٣٠ دقيقة.

فلنفرض أنك قمت بضبط المنبه التلقائي على "١٠" قبل أذان الفجر، فسيتم ضبط المنبه ليذيق تلقائياً قبل أذان الفجر ب ١٠ دقائق يومياً.

١. اضغط على زر **المنبه التلقائي** للدخول لوضع المنبه التلقائي.

٢. اضغط على زر **ضبط** لتحديد وقت **المنبه التلقائي** لصلاة الفجر .

٣. عند تحديد الأرقام (حيث تومض)، اضغط على **أعلى** لزيادة الرقم أو **أسفل** لتقليله ( فيما يتراوح ما بين - ٣٠ إلى + ٣٠ دقيقة) أو اضغط على

**التنبيه التلقائي** مرة أخرى لإيقاف تشغيل **المنبه التلقائي** لصلاة الفجر (فتختفي

أيقونة )

٤. استخدم نفس الخطوات المذكورة أعلاه (٢ & ٣) لضبط

**المنبه التلقائي** لصلاة الضحى والظهر والعصر **والمغرب والعشاء**.

٥. بعد ضبط توقيت **المنبه التلقائي** ، اضغط   للعودة إلى وضع الوقت.



## اختيار صوت الأذان

يوجد ٥ أنواع من الأذان الكامل يمكنك الاختيار من بينها.

(الأذان المكي - المدني - المصري - أذان المسجد الأقصى - والتركي)

١. اضغط زر **صوت الأذان** لتحديد أصوات الأذان المختلفة كما يلي:

الأذان ١ بصوت الأذان المكي

الأذان ٢ بصوت الأذان المدني

الأذان ٣ بصوت الأذان المصري

الأذان ٤ بصوت أذان المسجد الأقصى

الأذان ٥ بصوت الأذان التركي

٢. عند تحديد أي من هذه الأنواع الـ ٥ المختلفة للأذان، استخدم زر **أعلى** أو **أسفل** لتسغيل أو إيقاف تشغيل "الدعاء".

## ضبط المنبه اليومي

المنبه اليومي عبارة عن منبه يدق بشكل منتظم يوميا في الميعاد المحدد.

١. اضغط زر **المنبه اليومي** للدخول إلى وضع المنبه اليومي

(ستومض أيقونة )، عندئذ اتبع الخطوات التالية لضبط إعدادات **المنبه اليومي**

أو اضغط على زر **المنبه اليومي** مرة أخرى لإيقاف تشغيله (فتختفي أيقونة )


٢. اضغط زر **ضبط** لتغيير التحديد بالتسلسل التالي:

**الساعة** --- **الدقيقة**

٣. عند تحديد الأرقام (حيث تومض)، اضغط على زر **أعلى** لزيادة الرقم أو **أسفل** لتقليله.

٤. بعد ضبط **المنبه اليومي**، اضغط على   للعودة إلى وضع الوقت.

## ضبط الوقت والتقويم

١. اضغط على  لتحديد التقويم الميلادي (رمز الشمس) أو التقويم الهجري (رمز القمر).
- \* سيتم عرض التقويم الهجري والميلادي لمدة خمس ثوان على التوالي في حالة تحديد التقويم الهجري.
٢. اضغط على **ضبط** لضبط الوقت والتقويم بالتتابع التالي:

الساعة --- الدقيقة --- السنة --- الشهر --- التاريخ --- دلتا - الفجر

دلتا - الشروق --- دلتا - الظهر --- دلتا العصر

دلتا - المغرب --- دلتا - العشاء

(سيتم ضبط التوقيت اليومي تلقائياً طبقاً للتقويم الميلادي)

٣. عندما يتم تحديد الأرقام (الساعة، الدقيقة، السنة، الشهر، التاريخ) (حيث تومض هذه الأرقام)، اضغط على **أعلى** لزيادة الأرقام والبيانات أو على **أسفل** لتقليل الأرقام والبيانات.

\* ملاحظة: يمكن عرض الساعات بالتنسيق المدني أو العسكري. وعندما يتم تحديد ضبط الساعات ضبط الساعة، اضغط على أعلى أعلى أو أسفل أسفل بعد منتصف الليل بالنوع الحالي للانتقال إلى نوع التوقيت الآخر.

٤. عند ضبط دلتا - الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب أو العشاء، اضغط على **أعلى** لزيادة الأرقام أو **أسفل** لتقليلها بمعدل يتراوح بين - ٣٠ إلى ٣٠ دقيقة.

يمكن لوظيفة دلتا أن تقوم بتغيير مواقيت الصلاة على مدي عدد من الدقائق المحددة التي تتراوح ما بين - ٣٠ إلى + ٣٠ دقيقة، فعلى سبيل المثال إذا قمت بتحديد دلتا - الفجر بزيادة + ٥ دقائق، سيتم تأخير صلاة الفجر ٥ دقائق من توقيت الفجر الأصلي. هذا، ويتم إلغاء المدة التي تم ضبط هذه الوظيفة عليها عند تغيير المدن.

• بعد ضبط التقويم الميلادي، سيتم تغيير التقويم الهجري تلقائياً طبقاً للتقويم الميلادي بمكة في ذلك التاريخ. ولكن عندما يتم ضبط التقويم الهجري، يظل التقويم الميلادي على ما هو عليه بدون أي تغيير.

## تحديد المدينة المطلوبة

١. اضغط على مدينة **الموقت** للدخول إلى وضع تحديد واختيار المدينة (ستومض أيقونة المدينة)

٢. استخدم **علامة التبويب**، ثم **أعلى** أو **أسفل** لتحديد المدينة المطلوبة.

★ تحتوي **علامة التبويب** على أسماء ٢١ مدينة، وهي المدن الموضحة أدناه:  
لوس أنجلوس ~ نيويورك ~ القاهرة ~ أمستردام ~ بروكسيل ~ باريس ~  
لندن ~ فرانكفورت ~ كوالالمبور ~ سيدني ~ جاكرتا ~ اسطنبول ~  
بومباي ~ كاراتشي ~ الرباط ~ دمشق ~ جدة ~ مكة ~ الرياض ~ دبي ~  
المدينة المحلية (الوضع الأساسي: مكة)

على سبيل المثال: استخدم **علامة التبويب** لتغيير المدينة المطلوبة


إذا لم يتم العثور على المدينة بعلامة التبويب قم بالبحث في كود الاتصالات الدولي لهذه الدولة واستخدم زري التحرك إلى **أعلى** أو **أسفل** لتحديد اسم المدينة التي تريدها من بين أسماء المدن التي يتم عرض الأحرف الثماني الأولى منها والبالغ عددها ١٠٠٠ مدينة

٣. ارجع إلى وضع  لتعيين كافة البيانات المتعلقة بالمدينة التي قمت بتحديدتها.

٤. ضبط تحديد اتجاه القبلة:

- بعد تحديد المدينة المطلوبة، سيظهر اتجاه القبلة تلقائياً بالجانب الأيسر من الشاشة.
- استخدم البوصلة المغناطيسية لتحديد اتجاه الشمال.
- وجه الشاشة نحو الجنوب، فيتم حينئذ ضبط اتجاه القبلة تلقائياً.

وصف الأيقونات التي تظهر على الشاشة



- ١ . التقويم الهجري/الميلادي
- ٢ . تحديد اتجاه القبلة
- ٣ . تحديد اسم المدينة
- ٤ . اليوم (بالإنجليزية/العربية)
- ٥ . درجة الحرارة (بالدرجة المئوية والفهرنهايت)
- ٦ . المنبه اليومي
- ٧ . المنبه التلقائي
- ٨ . مواقيت الأذان
- ٩ . تشغيل صوت الأذان
- ١٠ . الوقت الحالي
- ١١ . صوت الأذان
- ١٢ . التوقيت الصيفي

ساعة أتوماتيكية بالأذان الإسلامي

مزودة بإمكانية تحديد اتجاه القبلة

(الأذان وفقاً للتوقيتات المعمول بها في ١٠٠٠ مدينة و ٥ أنواع من الأذان

الكامل والدعاء)

#### المزايا الأساسية:

(١) الأذان وفقاً لمواقيت الصلاة المعمول بها في ١٠٠٠ مدينة وفقاً للمواقيت العالمية

(٢) ٥ أنواع من الأذان الكامل وهي (الأذان المكي، والمدني، والمصري، وأذان المسجد الأقصى، والأذان التركي) والدعاء.

(٣) عرض مواقيت الخمس صلوات مع انطلاق صوت الأذان الكامل تلقائياً

(٤) تحديد اتجاه القبلة

(٥) عرض كلا من التقويمين الهجري والميلادي

(٦) عرض درجات الحرارة (بالدرجة المئوية والفهرنهايت)

(٧) منبه يومي

(٨) منبه تلقائي

(٩) إمكانية التوقيت الصيفي

(١٠) وظيفة دلنا

(١١) مؤقت الغفوة

(١٢) زر التحكم في مستوى الصوت

(١٣) قابس تيار كهربائي مباشر لتزويد الساعة بالتيار الكهربائي

(مع ساعات الحائط والمكتب فقط)

(١٤) إضاءة كاملة للشاشة (باستثناء ساعات الحائط والشفافة)

ساعة أتماتيكية بالأذان الإسلامي

مزودة بإمكانية تحديد اتجاه القبلة

(الأذان وفقاً للتوقيتات المعمول بها في ١٠٠٠ مدينة و ٥ أنواع من الأذان الكامل والدعاء)

